

Radjotechniczna Sp-nia Pracy
K r a k ó w, ul. Grodzka 11

O b j a ś n i e n i e :

Miniaturowa lampa błyskowa "MILLA" posiada układ kondensatorowy, który chroni baterię przed zwarcieniem w czasie błysku. Układ ten pozwala na wykonanie ok. 1000 błysków bez zmiany baterii.

S p o s ó b o b s ł u g i :

Podłączamy lampę do aparatu fotograficznego wciskamy żarówkę lekko do oprawy lampy. Po wykonaniu zdjęcia odchylamy wystającą blaszkę tak, aby żarówka wysunęła się sama z obudowy.

Przy aparatach z migawką szczelinową lub szuflawkową, należy stosować czas $1/5$ - $1/25$ sek. Przystonę należy stosować odpowiednio do współczynnika żarówki błyskowej.

U w a g a :

Przed założeniem żarówki i podłączeniem lampy należy uprzednio naciągnąć migawkę aparatu fotograficznego.